

# شرح بازدید ها و سرویس های دوره ای

مدل خودرو	سفران ۲۰۰۰	سفران ۲۵۰۰	سفران ۳۵۰۰	اسکالا ۱۶۰۰	اسکالا ۲۰۰۰	اسکالا	اسکالا کابریولت	فلوننس گیربکس دستی	فلوننس گیربکس اتوماتیک
بازدید سیستم کولر و تعویض کامل گاز و روغن کولر (تهویه مطبوع)	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض روغن موتور	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر
عملیات سرویس عمومی رنو	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض فیلتر هواکش موتور	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض فیلتر کابین	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض فیلتر روغن موتور	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض شمع موتور	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض کیت تسمه تایمینگ موتور	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض مایع سیستم خنک کننده	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر
تست کلیپ شامل عیب یابی کامپیوترها و تنظیم هشدار سرویس	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض روغن گیربکس	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض فیلتر گیربکس CVT	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض روغن Transfer Box	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض روغن Final Drive	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
بررسی و سرویس کفشک های ترمز عقب	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض فیلتر بنزین (در صورت مجهز بودن)	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر
جایجایی چرخ های جلو و عقب	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض کیت تسمه دینام	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض روغن هیدرولیک فرمان	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد

## مواردی که می بایست در کلیه سرویس ها انجام پذیرد

## در هر سرویس رنو

(جزء عملیات سرویس استاندارد رنو)

بازدید و تمیز کاری سان روف
بررسی و روان سازی قفل صندوق عقب و قفل در موتور
بررسی درپوش وalf چرخ ها
بررسی سطح و شرایط روغن و آب بندی مدارات سیستم ترمز و کلاچ
بررسی و شرایط روغن و آب بندی مدار فرمان هیدرولیک (در صورت مجهز بودن)
بررسی آگزوز
بررسی چراغ ها و عملگرهای کیلومتر شمار
بررسی وضعیت کلیه شیشه ها و آینه های خودرو
بررسی تیغه ها و مایع شیشه شور سیستم برف پاکن
بررسی باتری با دستگاه تستر باتری
بررسی خوردگی بدنه خودرو
بررسی سطح، وضعیت و آبدی سیستم خنک کننده موتور
بررسی وضعیت سلامت و تنظیم فشار باد تایرها
بررسی دیسک و لنت ترمز های چهار چرخ
بررسی چراغ های داخل و خارج خودروبررسی وجود و سلامت لیبیل های هشداردهنده خودرو
بررسی وضعیت ،سلامت و آبدی گردگیرها،سپیک ها،اتصالات فرمان،دسته موتورها و سیستم تعلیق جلو و عقب
بازدید چشمی زوایای چرخ ها
بررسی عملکرد عمومی گیربکس و سلامت آن

# شرح بازدید ها و سرویس های دوره ای

مدل خودرو	لنتیتود	لاگونا	ترافیک	کولئوس FD	کولئوس	کولئوس NEW	سیمبل	داستر	داستر 4x4
بازدید سیستم کولر و تعویض کامل گاز و روغن کولر (تهویه مطبوع)	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض روغن موتور	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر
عملیات سرویس عمومی رنو	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض فیلتر هواکش موتور	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض فیلتر کابین	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض فیلتر روغن موتور	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض شمع موتور	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض کیت تسمه تایمینگ موتور	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض مایع سیستم خنک کننده	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر
تست کلیپ شامل عیب یابی کامپیوترها و تنظیم هشدار سرویس	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض روغن گیربکس	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض فیلتر گیربکس CVT	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	هر ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض روغن Transfer Box	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	نیاز ندارد	نیاز ندارد	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض روغن Final Drive	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر	نیاز ندارد	نیاز ندارد	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ هزار کیلومتر
بررسی و سرویس کفشک های ترمز عقب	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	نیاز ندارد	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض فیلتر بنزین (در صورت مجهز بودن)	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر
جایجایی چرخ های جلو و عقب	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض کیت تسمه دینام	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر
تعویض روغن هیدرولیک فرمان	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد

## مواردی که می بایست در کلیه سرویس ها انجام پذیرد

## در هر سرویس رنو

(جزء عملیات سرویس استاندارد رنو)

بازدید و تمیز کاری سان روف
بررسی و روان سازی قفل صندوق عقب و قفل در موتور
بررسی درپوش والف چرخ ها
بررسی سطح و شرایط روغن و آب بندی مدارات سیستم ترمز و کلاچ
بررسی و شرایط روغن و آب بندی مدار هیدرولیک (در صورت مجهز بودن)
بررسی آگزوز
بررسی چراغ ها و عملگرهای کیلومتر شمار
بررسی وضعیت کلیه شیشه ها و آینه های خودرو
بررسی تیغه ها و مایع شیشه شور سیستم برف پاکن
بررسی باتری با دستگاه تستر باتری
بررسی خوردگی بدنه خودرو
بررسی سطح، وضعیت و آبدی سیستم خنک کننده موتور
بررسی وضعیت سلامت و تنظیم فشار باد تایرها
بررسی دیسک و لنت ترمز های چهار چرخ
بررسی چراغ های داخل و خارج خودرو بررسی وجود و سلامت لیبیل های هشداردهنده خودرو
بررسی وضعیت، سلامت و آبدی گردگیرها، سیبک ها، اتصالات فرمان، دسته موتورها و سیستم تعلیق جلو و عقب
بازدید چشمی زوایای چرخ ها
بررسی عملکرد عمومی گیربکس و سلامت آن



# شرح بازدید ها و سرویس های دوره ای

مدل خودرو	تلیسمان	کپچر	مگان ۱۶۰۰	مگان ۲۰۰۰	لوگان معمولی	لوگان اتوماتیک			
بازدید سیستم کولر و تعویض کامل گاز و روغن کولر (تهویه مطبوع)	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض روغن موتور	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
عملیات سرویس عمومی رنو	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض فیلتر هواکش موتور	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض فیلتر کابین	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض فیلتر روغن موتور	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض شمع موتور	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲ سال یا ۴۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض کیت تسمه تایمینگ موتور	نیاز ندارد	نیاز ندارد	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض مایع سیستم خنک کننده	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تست کلیپ شامل عیب یابی کامپیوترها و تنظیم هشدار سرویس	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض روغن گیربکس	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض فیلتر گیربکس CVT	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	-	-	-
تعویض روغن Transfer Box	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	-	-	-
تعویض روغن Final Drive	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	-	-	-
بررسی و سرویس کفشک های ترمز عقب	نیاز ندارد	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض فیلتر بنزین (در صورت مجهز بودن)	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
جایجایی چرخ های جلو و عقب	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض کیت تسمه دینام	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-
تعویض روغن هیدرولیک فرمان	نیاز ندارد	نیاز ندارد	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	نیاز ندارد	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰ هزار کیلومتر	-	-	-

## مواردی که می بایست در کلیه سرویس ها انجام پذیرد

## در هر سرویس رنو (جزء عملیات سرویس استاندارد رنو)

بازدید و تمیز کاری سان روف
بررسی و روان سازی قفل صندوق عقب و قفل در موتور
بررسی درپوش والف چرخ ها
بررسی سطح و شرایط روغن و آب بندی مدارات سیستم ترمز و کلاچ
بررسی و شرایط روغن و آب بندی مدار فرمان هیدرولیک (در صورت مجهز بودن)
بررسی آگزوز
بررسی چراغ ها و عملگرهای کیلومتر شمار
بررسی وضعیت کلیه شیشه ها و آینه های خودرو
بررسی تیغه ها و مایع شیشه شور سیستم برف پاکن
بررسی باتری با دستگاه تستر باتری
بررسی خوردگی بدنه خودرو
بررسی سطح، وضعیت و آبدی سیستم خنک کننده موتور
بررسی وضعیت سلامت و تنظیم فشار باد تایرها
بررسی دیسک و لنت ترمز های چهار چرخ
بررسی چراغ های داخل و خارج خودرو بررسی وجود و سلامت لیبیل های هشداردهنده خودرو
بررسی وضعیت، سلامت و آبدی گردگیرها، سیبک ها، اتصالات فرمان، دسته موتورها و سیستم تعلیق جلو و عقب
بازدید چشمی زوایای چرخ ها
بررسی عملکرد عمومی گیربکس و سلامت آن